a) pérdida de los componentes livianos, lo que afecta la densidad y la presión de vapor;

b) cambios en las proporciones relativas de petróleo y contaminantes, tales como agua y sedimento.

7.2.1.3 El personal sacamuestra debe ser debidamente instruido sobre los procedimientos por aplicar. Los procedimientos de muestreo correctos y claramente definidos son esenciales. para asegurar

consideraciones, pueden ser obtenidas por acumulación de cantidades más pequeñas, se mezcla todo el contenido del tanque por los medios de que se disponga (por ej.: circulación, mezcladores). Se confirma la homogeneidad por medio de verificaciones de las muestras extraídas a suficientes niveles como se describe en 4.1.

7.2.1.9 El contenedor es llenado haciendo ingresar la muestra, procedente de tomas laterales del tanque a través