

en el tanque. Hasta un espesor de 50 mm, se prefiere el robador como dispositivo. Para su uso se siguen las instrucciones de su fabricante (fig. 6).

NOTA: Este modelo no es excluyente de otros similares.

(IRAM-IAP A 6 902), se ubica en el centro de la cañería en sentido contrario a la dirección de la corriente, cuando se trate de tramos verticales.

7.4.2.1.4 En cañerías en posición horizontal se efectúan sobre el caño extractor 3 orificios, ubicados en el centro y a un octavo ($1/8$) de